

お取り扱い上の注意

この度は、弊社ブレーキシステムの御購入を検討頂きまして誠にありがとうございます。
御購入・御使用の際、下記の点にご注意して頂けますよう宜しくお願い致します。

- 弊社製品は様々な用途や車種別に開発及び製造しております。御購入・ご使用の際は資料を参考にして頂き、用途にあった製品をお選び下さい。
- 弊社指定以外の用途における御使用は性能低下や破損ならびに事故等に繋がり、大変危険です。お止め下さい。また、弊社指定以外の用途で御使用によるトラブル・事故については一切責任を負いかねますので予め、ご了承下さい。
- 取り付け作業は必ず認証及び指定工場で行って下さい。取り付け作業の不備によるトラブル・事故については一切責任を負いかねますので予め、ご了承下さい。
- 適合車種以外への取り付けや加工及び改造は絶対に行わないで下さい。
- 保管の際は直射日光の当たる場所や湿気が多い場所は避けて下さい。また、製品を落としたり、乱暴に扱うことは避けて下さい。
- 弊社製品は適正な品質管理のもとで出荷しておりますが、輸送途上のトラブル等による異常がないかどうか、必ず製品到着後速やかにご確認下さい。
- 弊社ブレーキパッドやローターは弊社製品同士またはノーマルとの使用で本来の性能を発揮します。その他の製品との併用はお勧めできません。また、そのような併用で発生したトラブル・事故については一切責任を負いかねますので予め、ご了承下さい。
- 走行後、取り付け作業を行う場合はブレーキシステム及び周辺が非常に高温になっていますので火傷の危険性がございます。十分冷えてから作業を行って下さい。また、摩擦材には、繊維質や金属粉が含まれており、手に刺さる恐れがあります。必ず、手袋等を着用下さい。
- 取り付け作業の際はブレーキパッド及びローターにオイルやホコリが付着しないように御注意下さい。
- ブレーキパッド及びローターの取り付け作業にあたってブレーキシステム全体の点検を必ず行って下さい。怠った場合、本来の性能を発揮できないだけでなく、破損ならびに事故等に繋がり、大変危険です。
- 弊社ブレーキパッドにはウェアインジケータ（摩擦材残量警告装置）に対応していない製品がございます。定期的に残量やその他異常がないか御確認下さい。万一、異常が認められた場合は大変危険です。直ちに御使用を止めて下さい。
- 取り付け作業後や走行前には必ずブレーキペダルの踏みしろやブレーキフルード等の残量が適正かどうかご確認して頂き、走行後もブレーキの効きが十分で、かつ異常がないか御注意下さい。万一、異常が認められた場合は大変危険です。直ちに御使用を止めて下さい。
- 弊社製品は一般的なノーマルブレーキパッドやローターと異なり、制動性能向上を目的としているためブレーキ鳴き・ダスト・磨耗などの性能に関して劣る場合がございます。予め、ご了承下さい。
- 取り付け作業直後はブレーキパッドとローターの馴染みが不完全なため、本来の性能が発揮できない場合がございます。馴染みがでるまでは絶対に急激なブレーキングは避けて下さい。
- 弊社ブレーキパッドの塗装は温度上昇に伴い、変色や色落ちすることがございます。予めご了承下さい。
- ブレーキパッド及びローターには磨耗限度がございます。限度の超えたものの御使用は、本来の性能を発揮できないだけでなく、破損ならびに事故等に繋がり、大変危険です。

有限会社 グラッド・ジャパン

〒143-0016 東京都大田区大森北 3-42-8 TEL:03-3298-8295